

## Affichage complet du compteur SL 7000

		affichage Réservé au Laboratoire				P n-1	Unité	affichage		
		affichage pour la		Code				normal	Altlong	
O r d r e d u d é f i l e m e n t	1	Date			0			X	X	
	2	Heure			1			X	X	
	3	Puissance active Import Triphasée			P		KW		X	Données instantanées
	4	Puissance active Export Triphasée			P-		KW		X	
	5	Puissance réactive Import Triphasée			r		KVar		X	
	6	Puissance réactive Export Triphasée			r-		KVar		X	
	7	Puissance apparente Import Triphasée			S		KVar		X	
	8	Puissance apparence Export Triphasée			S-		KVA		X	
	9	Index Energie Active Période P1			3 P1		0 KWh	X	X	Données tarification
	10	Index Energie Active Période P2			3 P2		0 KWh	X	X	
	11	Index Energie Active Période P3 ou P8 en CU			3 P3		0 KWh	X	X	
	12	Index Energie Réactive Période P1			4 r1		0 Kvarh	X	X	
	13	Index Energie Réactive Période P2			4 r2		0 Kvarh	X	X	
	14	Index Energie Réactive Période P3 ou P8 en CU			4 r3		0 Kvarh	X	X	
	15	Puissance Maximum Période P1			5 P1		0 KW	X	X	
	16	Puissance Maximum Période P2			5 P2		0 KW	X	X	
	17	Puissance Maximum Période P3			5 P3		0 KW	X	X	
	18	Energie Active Importée Triphasée		E	P		KWh		X	données cummulées
	19	Energie Active Importée phase 1		E	P	1	KWh	X	X	
	20	Energie Active Importée phase 2		E	P	2	KWh	X	X	
	21	Energie Active Importée phase 3		E	P	3	KWh	X	X	
	22	Energie Réactive Importée Triphasée		E	r		Kvarh	X	X	
	23	Alarme non Fatale			25	1		X	X	
	24	Alarmes Fatales			25	2		X	X	
	25	Energie Active Exportée Triphasée		E	P-		KWh		X	données cummulées
	26	Energie Active Exportée phase 1		E	P-	1	KWh		X	
	27	Energie Active Exportée phase 2		E	P-	2	KWh		X	
	28	Energie Active Exportée phase 3		E	P-	3	KWh		X	
	29	Energie Réactive Importée phase 1		E	r-	1	Kvarh		X	
	30	Energie Réactive Importée phase 2		E	r-	2	Kvarh		X	
	31	Energie Réactive Importée phase 3		E	r-	3	Kvarh		X	
	32	Energie Réactive Exportée Triphasée		E	r-		Kvarh		X	
	33	Energie Réactive Exportée Phase 1		E	r-	1	Kvarh		X	
	34	Energie Réactive Exportée Phase 2		E	r-	2	Kvarh		X	
	35	Energie Réactive Exportée Phase 3		E	r-	3	Kvarh		X	
	36	Energie Apparente Importée Triphasée		E	S-		KVAh		X	
	37	Energie Apparente Exportée Triphasée		E	S-		KVAh		X	
	38	Multiplicateur Transformateur de Courant		R	AP	1			X	
	39	Diviseur Transformateur de Courant		R	AP	2			X	
	40	Multiplicateur Transformateur de Potentiel		R	AP	3			X	
	41	Diviseur Transformateur de Potentiel		R	AP	4			X	
	42	Tension Efficace Phase 1			PH	1	V		X	données instantanées
	43	Tension Efficace Phase 2			PH	2	V		X	
	44	Tension Efficace Phase 3			PH	3	V		X	
	45	Courant de Neutre			A	0	A		X	
	46	Courant Efficace Phase 1			A	1	A		X	
	47	Courant Efficace Phase 2			A	2	A		X	
	48	Courant Efficace Phase 3			A	3	A		X	
	49	Facteur de Puissance instantané Triphasé			FP				X	
	50	Référence du Logiciel Embarqué	R	EF	L				X	
	51	Référence de la Programmation	R	EF	PR				X	
	52	Référence des Ressources	R	EF	RE S				X	
	53	Temps de Fonctionnement Total				2			X	
	54	Date et Heure des Arrêts d'index				3			X	
	55	Nb de Jours Depuis le dernier Arrêt d'index				4			X	
	56	Temps d'utilisation de la Pile				5			X	
	57	Numéro de Série				6			X	

- Consultations courantes
- Consultations courant tension
- Type de données